

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://labtest.nt-rt.ru> || vra@nt-rt.ru

ВАКУУМНАЯ УСТАНОВКА ВУ-976А



Описание Характеристики

Вакуумная установка ВУ-976А предназначена для определения в лабораторных условиях водонасыщения асфальтобетона по **ГОСТ 12801** «Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний», а также проведения других испытаний, требующих создания вакуума.

Установка вакуумная состоит из вакуумного сосуда и насоса вакуумного. Вакуумный сосуд состоит из рабочей камеры, крышки с резиновой прокладкой, крана шарового запорного, ниппеля, шланга вакуумного, вакуумметра показывающего. Создание вакуума обеспечивается насосом вакуумным. Электропитание насоса вакуумного, осуществляется от сети 220 В. Пуск системы в работу, осуществляется выключателем, расположенным на электродвигателе насоса.

При испытании подготовленные стандартные образцы помещают в рабочую камеру и заливают водой так, чтобы слой воды над образцами не был менее 3 см. и расстояние от верхней кромки сосуда до поверхности воды – не менее 5 см. Рабочую камеру накрывают крышкой. Включают насос, открывают кран и контролируют по вакуумметру создание вакуума в рабочей камере. При достижении требуемого вакуума закрывают кран, выключают электродвигатель насоса. По окончании испытаний образцов в режиме вакуума кран плавно открывают (при снятом шланге). После полного снятия вакуума крышку рабочей камеры снимают, образцы вынимают, воду из рабочей камеры сливают.

Технические характеристики:

Тип установки - лабораторная

Материал рабочей камеры- нержавеющая сталь.

Остаточное давление в рабочей камере - не более 2 000 Па, (15 мм. рт. ст.) Объем рабочей камеры вакуумного сосуда - 26 ± 0,5 л

Геометрические размеры:

- вакуумного сосуда (диаметр х высота) - 390 х 525 мм

- вакуумного насоса (Д х Ш х В) - 350 х 265 х 145 мм **Масса:**

- вакуумного сосуда - 15,0 кг.

- вакуумного насоса с вакуумным маслом и электрооборудованием - 11,5 кг.

Электропитание насоса - 220 В; 50 Гц;

Потребляемая мощность - не более 350 Вт

Комплектация Вакуумный

сосуд в сборе:

- рабочая камера

- крышка

- шланг вакуумный

- вакуумметр показывающий

Насос вакуумный пластинчато-роторный (допускается комплектация насосом другого типа) Паспорт установки вакуумной

Паспорт насоса вакуумного

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://labtest.nt-rt.ru> || vra@nt-rt.ru